

KIT ECN2

Cod. KITECN2/1

SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEETNEGATIVO PELLICOLA CINEMATOGRAFICA
MOTION PICTURE NEGATIVE FILM**DESCRIZIONE DESCRIPTION**

Kit specifico per il trattamento Motion Picture ECN2, ha la capacità di processare 12 pellicole 35mm da 36 Exp. oppure 1 pellicola 16mm da 30,5m oppure 6 pellicole Super 8 da 15m ciascuna. Questo Kit contiene 1 litro di Pre-bagno pronto all'uso e soluzioni concentrate per preparare: 1 litro di Sviluppo, Bagno d'arresto, Sbianca e Fissaggio, in oltre contiene chimici concentrati per preparare 10 litri di Stabilizzatore.

Kit for the Motion Picture ECN2 process. It has the capacity to process 12 35mm films of 36 Exp. or 1 16mm film of 30.5m or 6 Super 8 films of 15m each. This Kit contains 1 liter of ready-to-use Pre-bath and concentrated solutions to prepare: 1 liter of Developer, Stop Bath, Bleach and Fixer. In addition, it contains concentrated chemicals to prepare 10 liters of Final Rinse.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS

Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o telefonicamente al numero +39 075 985 174. Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children.

PROCESSO PROCESS

| | STEP | TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C | TEMPO 1 - 6 FILM TIME 1 - 6 FILMS MIN : SEC | TEMPO 7 -12 FILM TIME 7 - 12 FILMS MIN : SEC | TEMPODI MISCELAZIONE IN TANK AGITATION TIME |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | PRE-BAGNO PRE BATH | 27.0 / 38.0 | 00:10 | 00:10 | Agitazione continua Continuous agitation |
| 02 | REM-JET RIMOZIONE & LAVAGGIO REM-JET | 27.0 / 38.0 | | | Effettuare la rimozione del supporto in carbonio manualmente e tenedo la pellicola immersa in acqua Manually remove carbon-black in warm water. |
| 03 | SVILUPPO DEVELOPER | 41.0 ± 0.2 | 3:00 | 3:30 | Agitazione continua Continuous agitation |
| 04 | BAGNO D'ARRESTO STOP BATH | 27.0 / 38.0 | 00:30 | 00:30 | Agitazione continua Continuous agitation |
| | LAVAGGIO WASH | 27.0 / 38.0 | 00:30 | 00:30 | Agitazione continua Continuous agitation |
| 05 | SBIANCA BLEACH | 27.0 / 38.0 | 3:00 | 3:00 | Agitazione continua Continuous agitation |
| | LAVAGGIO WASH | 27.0 / 38.0 | 1:00 | 1:00 | Agitazione continua Continuous agitation |
| 06 | FISSAGGIO FIXER | 27.0 / 38.0 | 2:00 | 2:00 | Agitazione continua Continuous agitation |
| | LAVAGGIO WASH | 27.0 / 38.0 | 2:00 | 2:00 | Agitazione continua Continuous agitation |
| 07 | STABILIZZATORE FINAL RINSE | 27.0 / 38.0 | 00:10 | 00:10 | Agitazione continua Continuous agitation |

ALLA LUCE DEL GIORNO
WORK IN DAYLIGHT

KIT ECN2

Cod. KITECN2/1

SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEETNEGATIVO PELLICOLA CINEMATOGRAFICA
MOTION PICTURE NEGATIVE FILM**ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE** MIXING INSTRUCTIONS

Non è necessario utilizzare acqua demineralizzata per ricostituire i vari bagni del trattamento. Utilizzare 2 litri di stabilizzatore per eseguire 3/4 lavaggi alla fine del processo, avendo cura di utilizzare ad ogni passaggio sempre stabilizzatore fresco.

You do not need to use demineralized water to prepare these solutions. Use 2 litres of stabilizer to wash the films 3 or 4 times changing the bath after each wash.

PRE-BAGNO
PRE-BATHPRONTO USO READY TO USE
1 L**SVILUPPO 1L**
DEVELOPER 1LACQUA WATER
720 mlPARTE A PART A
250 mlPARTE B PART B
30 ml**BAGNO D'ARRESTO 1L**
STOP 1LACQUA WATER
900 mlCONCENTRATO CONCENTRATE
100 ml**SBIANCA 1L**
BLEACH 1LACQUA WATER
600 mlCONCENTRATO CONCENTRATE
400 ml**FISSAGGIO 1L**
FIXER 1LACQUA WATER
790 mlCONCENTRATO CONCENTRATE
210 ml**STABILIZZATORE 1L**
FINAL RINSE 1LACQUA WATER
990 mlCONCENTRATO CONCENTRATE
10 ml**CONSERVAZIONE** STORAGE OF SOLUTIONS

Conservare le soluzioni ricostituite in contenitori ben chiusi, lontano da fonti luminose ed una temperatura compresa tra 21°C e 24°C. Non utilizzare dopo le due settimane di conservazione dal primo utilizzo.

Store the reconstituted solutions in tightly closed containers, away from light sources and at a temperature between 21 °C and 24 °C. Once used for the first time, store for a maximum of 2 weeks and do not use after this period.